

## ИНСТРУКЦИЯ ПО НАДЛЕЖАЩЕЙ ОСТАНОВКЕ ТЕРМОИНДИКАТОРА РЕГИСТРИРУЮЩЕГО (ТИ) ЛОГТЭГ ЮТРИД-16 (ИЗМЕРИТЕЛЯ-РЕГИСТРАТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ)

Вы можете настроить устройство UTRID-16 таким образом, что оно может быть остановлено кнопкой **СТОП**. Эта функция полезна, когда Вы извлекаете терморегистратор из транспортируемого груза и не хотите нарушить статистику показаниями, полученными после завершения отгрузки.

Функция «Остановка» включается в диалоге **Дополнительные настройки** во время настройки в программном обеспечении LogTag Analyzer.

### ДЛЯ ОСТАНОВКИ ЛОГТЭГ ЮТРИД-16 КНОПКОЙ СТОП

Нажмите и удерживайте кнопку **СТОП/Метка**.

Символ  немедленно исчезает, и символ **STOPPED** начнёт мигать в течение 4 секунд.



Затем символ **STOPPED** отображается постоянно в течение 2-х секунд. Если отпустить кнопку в течение этого времени, рекордер остановится и прекратит запись показаний температуры.

Если кнопка отпущена когда символ **STOPPED** по-прежнему мигает, или кнопку удерживали слишком долго, и символ исчез, на дисплее снова появится символ , и записывающее устройство продолжит запись данных. В этом случае будет записана инспекционная метка в данных одновременно со следующим считыванием температуры. На дисплее и отчете отобразится символ **МЕТКА**.

Символ **ПАУЗА** также отобразится, если функция «**Приостановить анализ регистраций на \*время\***» была включена в настройках.

### РЕГИСТРАТОР ОСТАНОВЛЕН

После остановки регистратора на дисплее появится:

- символ **STOPPED**
- Индикация НОРМА/ОК (✓), если аварийный сигнал не был зарегистрирован
- Индикация символа ТРЕВОГА (X) и один или оба символа нарушения порога (▼▲) отобразятся, если сигнал Тревога был зарегистрирован во время мониторинга
- Текущее время
- Символ низкого заряда батареи (⊖), если батарея разряжена.